CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300

GUIA DO USUÁRIO

Por favor guarde todas as informações para futuras referências.



CASIO_®

Importante!

Observe as seguintes informações importantes antes de usar este produto.

- Antes de usar o adaptador de CA AD-E95100L opcional para alimentar o produto, certifiquese de verificar o adaptador de CA para ver se está em boas condições de uso. Verifique cuidadosamente o cabo de alimentação para ver se não há nenhuma ruptura, corte, fio exposto ou outros danos sérios. Nunca deixe que crianças usem um adaptador de CA que esteja seriamente avariado.
- Nunca tente recarregar as pilhas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Nunca misture pilhas usadas com novas.
- Utilize as pilhas recomendadas ou tipos equivalentes.
- Certifique-se sempre de que as polaridades positivas (+) e negativas (-) estão nas direções corretas conforme indicado no compartimento das pilhas.
- Troque as pilhas o mais rápido possível ao primeiro sinal de enfraquecimento das mesmas.
- Não coloque os terminais das pilhas em curto-circuito.
- Este produto não é tencionado para crianças menores de 3 anos de idade.
- Utilize apenas o adaptador AD-E95100L CASIO.
- O adaptador de CA não é um brinquedo.
- Certifique-se de desconectar o adaptador de CA antes de limpar o produto.



Esta marca aplica somente nos países da União Européia.



Precauções de segurança

Antes de utilizar o instrumento, certifique-se de ler atentamente todas as instruções contidas neste manual.

Símbolos —

Vários símbolos são usados neste guia do usuário e no próprio produto para assegurar que o produto seja usado segura e corretamente, e para prevenir lesões ao usuário e outras pessoas, bem como danos à propriedade. Os símbolos e seus significados são apresentados a seguir.



Este símbolo indica uma informação que, se ignorada ou aplicada incorretamente, cria o perigo de morte ou sérias lesões pessoais.

! ADVERTÊNCIA

Esta indicação estipula coisas que podem causar a morte ou sérias lesões se o produto for operado incorretamente, sem a observação desta indicação.

⚠ ATENÇÃO

Esta indicação estipula coisas que podem causar lesões ou danos materiais se o produto for operado incorretamente, sem a observação desta indicação.

Exemplos dos símbolos —



Este símbolo de triângulo (△) significa que o usuário deve tomar cuidado. (O exemplo à esquerda indica que se deve tomar cuidado com choque elétrico.)



Este círculo com uma linha transversal (**O**) significa que a ação indicada não deve ser realizada. As indicações dentro ou perto deste símbolo são especificamente proibidas. (O exemplo à esquerda indica que é proibido desmontar algo.)



O círculo preto () significa que a ação indicada deve ser realizada. As indicações dentro deste símbolo são ações especificamente instruídas para serem realizadas. (O exemplo à esquerda indica que o cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada elétrica.)



⚠ PERIGO •

Pilhas alcalinas

Realize os seguintes passos imediatamente se o fluido de uma pilha alcalina entrar em contato com os seus olhos.



2. Procure um médico imediatamente. Deixar o fluido de uma pilha alcalina no olho pode causar a perda da visão.



ADVERTÊNCIA

Fumo, odor estranho, sobreaquecimento


Continuar a usar o produto ou o adaptador de CA enquanto o mesmo estiver emitindo fumaça, um odor estranho ou calor cria o risco de incêndio e choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente.


- 1. Desligue o produto.
- Se estiver usando o adaptador de CA para a alimentação, desconecte-o da tomada elétrica.
- Contate o revendedor original ou um posto de serviço CASIO autorizado.

Adaptador de CA

- O uso incorreto do adaptador de CA cria o risco de fogo e choque elétrico. Certifique-se sempre de observar as seguintes precauções.
 - Certifique-se de utilizar apenas o adaptador de CA especificado para este produto.
 - Utilize apenas uma fonte de energia cuja voltagem esteja dentro do regime marcado no adaptador de CA.
 - Não sobrecarregue as tomadas elétricas e cabos de extensão.
- O uso incorreto do cabo elétrico do adaptador de CA pode avariar ou partilo, criando o risco de fogo e choque elétrico. Certifique-se sempre de observar as seguintes precauções.
 - Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo nem o sujeite ao calor.
 - Nunca tente modificar o cabo nem o dobre excessivamente.
 - Nunca torça nem estique o cabo.
 - Se o cabo elétrico ou plugue sofrer danos, entre em contato com o revendedor original ou Provedor de Serviço CASIO autorizado.







- Antes de sair de casa, certifique-se de desconectar o adaptador de CA da tomada elétrica e de colocá-lo fora do alcance de animais domésticos. A mordida do cabo de alimentação por um animal doméstico pode causar um curtocircuito, que por sua vez pode provocar um incêndio.
- Não toque no adaptador de CA durante tempestades com trovoadas. Fazer isso cria o risco de choque elétrico.

Pilhas

O uso incorreto das pilhas pode causar o vazamento de seu fluido, causando danos aos objetos próximos, ou sua explosão, criando o risco de incêndio e ferimentos às pessoas. Certifique-se sempre de observar as seguintes precauções.

- Nunca tente desmontar as pilhas nem as deixe entrar em curto-circuito.
- Nunca exponha as pilhas ao calor nem se desfaça delas através de incineração.
- Nunca misture pilhas usadas com novas.
- Nunca misture pilhas de tipos diferentes.
- Não carregue as pilhas.
- Certifique-se de que as polaridades positivas (+) e negativas (-) das pilhas estão nas direções corretas.

Não incinere o produto.

Nunca atire o produto ao fogo.

Fazer isso pode causar a sua explosão, criando o risco de incêndio e ferimentos pessoais.



Mantenha afastado de líquidos*1 e de matérias estranhas

A infiltração de líquidos ou matérias estranhas (tais como peças de metal, lápis, etc.) no produto cria o risco de incêndio e choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente.



- 1. Desligue o produto.
- Se estiver usando o adaptador de CA para a alimentação, desconecte-o da tomada elétrica.
- 3. Contate o revendedor original ou um posto de serviço CASIO autorizado.







Nunca tente desmontar este produto nem o modifique de qualquer maneira. Fazer isso cria o risco de incêndio, choque elétrico, queimadura, ou outros ferimentos pessoais. Deixe toda e qualquer inspeção interna, ajuste ou manutenção para o revendedor original ou posto de serviço CASIO autorizado.



Derrubamento e impacto

Continuar a usar o produto se o mesmo for avariado por uma queda ou impacto forte cria o risco de incêndio e choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente.

- 1. Desligue o produto.
- Se estiver usando o adaptador de CA para a alimentação, desconecte-o da tomada elétrica.
- 3. Contate o revendedor original ou um posto de serviço CASIO autorizado.



Nunca coloque o saco plástico em que o produto vem sobre a cabeça ou boca. Fazer isso cria o risco de sufocamento.



Deve-se tomar especial cuidado com esta precaução quando há crianças pequenas.

Não se apóie no produto ou suporte*2.

Subir no produto ou suporte pode derrubálo ou avariá-lo. Deve-se tomar especial cuidado quando há crianças pequenas.



Localização

Evite localizar o produto num suporte instável, numa superfície desnivelada, ou em qualquer outro lugar instável. Um lugar instável pode causar a queda do produto, criando o risco de incêndio e ferimentos pessoais.



⚠ ATENÇÃO •

Adaptador de CA

- O uso incorreto do adaptador de CA cria o risco de incêndio e choque elétrico. Certifique-se sempre de observar as seguintes precauções.
 - Não posicione o cabo elétrico perto de um aquecedor ou outras fontes de calor.
 - Nunca desconecte o cabo de alimentação puxando pelo próprio cabo. Sempre segure o adaptador de CA.
 - Insira o adaptador de CA na tomada elétrica até onde ir.
 - Desconecte da tomada elétrica antes de sair para uma viagem ou outra ausência prolongada.
 - Pelo menos uma vez por ano, desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica e limpe qualquer poeira aderida na área ao redor dos pinos do plugue.
 - Nunca use detergentes para limpar o cabo de alimentação, especialmente as partes do plugue e tomada.

Relocalização do produto

Antes de mudar a posição do produto, sempre desconecte o adaptador da tomada elétrica e todos os outros cabos de conexão. Deixar os cabos conectados cria o risco de danos aos cabos, incêndio, e choque elétrico.



Limpeza

Antes de limpar o produto, sempre desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica primeiro. Deixar o adaptador de CA conectado cria o risco de danos ao adaptador de CA, incêndio, e choque elétrico.



Pilhas

O uso incorreto das pilhas pode causar o seu vazamento, resultando em dados aos objetos próximos, ou sua explosão, criando o risco de incêndio e ferimentos pessoais. Certifique-se sempre de observar as seguintes precauções.

- Utilize apenas pilhas que são especificadas para uso com este produto.
- Retire as pilhas do produto se não planeja usá-lo durante um longo período de tempo.







Conectores

Conecte apenas os dispositivos e equipamentos especificados para os conectores do produto. A conexão de um dispositivo ou equipamento não especificado cria o risco de incêndio e choque elétrico.



Localização

Evite os seguintes lugares para este produto. Tais lugares criam o risco de incêndio e choque elétrico.



- Áreas sujeitas a alta umidade ou grandes quantidades de poeira
- Áreas de preparação de refeições ou outras áreas sujeitas a fumaças oleosas
- Perto de aparelho de ar condicionado, tapete aquecido, áreas expostas aos raios solares direitos, dentro de um automóvel estacionado sob o sol, ou qualquer outra área que exponha o produto a altas temperaturas



Mostrador

- Nunca exerça pressão na tela do mostrador LCD nem a sujeite a impactos fortes. Fazer isso pode rachar o vidro do mostrador LCD, criando o risco de ferimentos pessoais.
- Se o mostrador de cristal líquido racharse ou quebrar-se, nunca toque no líquido dentro dele. O líquido pode causar uma irritação na pele.
- Se o líquido do mostrador entrar em contato com a sua boca, lave imediatamente a boca com água e procure um médico.
- Se o líquido do mostrador entrar em contato com os seus olhos ou pele, lave a parte afetada com água fresca durante pelo menos 15 minutos, e procure um médico.




Volume sonoro

Não escute música em volumes muito altos durante longos períodos de tempo. Especial atenção deve ser dada quando se usa os fones de ouvido. Um volume muito alto pode avariar a sua audição.



Objetos pesados

Nunca coloque objetos pesados em cima





Montagem correta do suporte*2

Um suporte montado incorretamente pode desmoronar, derrubando o produto e criando o risco de ferimentos pessoais. Certifique-se de montar o suporte corretamente, seguindo as instruções de montagem que o acompanham. Certifiquese de montar o produto corretamente no suporte.



- *1 Água, bebidas esportivas, água do mar, urina de animais domésticos, etc.
- *2 O suporte é disponível como uma opção.

IMPORTANTE! -

Substitua as pilhas imediatamente ou utilize o adaptador de CA quando ocorrer qualquer um dos seguintes sintomas.

- · Instrumento não liga
- O mostrador está tremendo, escuro ou difícil de ler
- · Volume dos alto-falantes/fones de ouvido muito baixo
- Distorção do som produzido
- Interrupção ocasional do som ao tocar em volume alto
- · Falha repentina de energia ao tocar em volume alto
- Tremulação ou escurecimento do mostrador quando se toca com o volume alto
- Som continua a soar mesmo depois de se soltar uma tecla
- · Um som totalmente diferente soa
- Execução anormal de um padrão de ritmo e de uma canção do banco de canções

P-4



Congratulações por escolher este instrumento musical da CASIO. Este teclado oferece-lhe as seguintes características e funções.

☐ 100 sons

• Escolha entre sons orquestrais, sons sintetizados, e muito mais.

☐ 100 ritmos

• 100 versáteis ritmos ajudam-lhe a dar mais vida às suas performances de teclado.

☐ Acompanhamento Automático

• Simplesmente toque um acorde e as partes de ritmo, baixo e acorde correspondentes são tocadas automaticamente.

□ Banco de canções com 100 canções

• Uma grande seleção de canções populares incluindo "ODE TO JOY" e "JINGLE BELLS" à sua disposição para ouvir ou tocar junto. Uma simples operação corta a parte da melodia ou a parte do acompanhamento da canção, permitindo-lhe tocar o teclado junto.


Sumário

Precauções de segurança.	P-1
Introdução	P-5
Guia Geral	P-8
Referência Rápida do	
Banco de Canções	.P-10
Execução de uma canção do banco de canções	P-10
Alimentação	.P-12
Uso de uma tomada elétrica doméstica	P-12
Uso de pilhas	P-12
Desligamento automático do teclado	P-13
Definições	P-13
Conexões	.P-14
Terminal para fones de PHONES/OUTPUT	P-14
Acessórios e opções	P-14
Operações Básicas	.P-15
Execução do teclado	P-15
Escolha de um som	P-15

Ac	companhamento
Αu	ıtomáticoP-17
E	Escolha de um ritmoP-17
E	Execução de um ritmoP-17
,	Ajuste do andamentoP-18
	Utilização do acompanhamento automáticoP-18
l	Jtilização de um padrão de recheioP-21
á	nício por encadeamento do acompanhamento com execução de ritmoP-21
	Ajuste do volume do acompanhamentoP-21
	ilização do Banco de InçõesP-22
	Execução de uma canção do panco de canções
	Exibição do Modo do Banco de CançõesP-23
	Ajuste do Andamento de uma Canção do Banco de CançõesP-24
	Mudança do som da melodia da canção do banco de cançõesP-24
	Execução com uma Canção do Banco de CançõesP-25
(Som de AplausoP-26
	Execução consecutiva de todas as canções do banco de cançõesP-26

Utilização do Livro de Acordes	D_27
Para encontrar um acorde usando o Livro de Acordes	
Ajustes do Teclado	P- 31
Transposição do teclado	P-31
Afinação do teclado	P-32
Localização e Solução de Problemas	P- 33
Especificações	P- 34
Precauções durante a operação	P- 35
Apêndice	A-1
Lista de sons	A-1
Quadros de Acordes Dedilhados	A-2
Lista dos instrumentos de Percussão	A-4
Lista de ritmos	A-5
Lista das canções	Δ-6

Guia Geral




a F

- ① Interruptor de alimentação/modo (POWER/MODE)
- 2 Controle do volume principal (MAIN VOLUME)
- 3 Botão de encadeamento/recheio (SYNCHRO/FILL-IN)
- 4 Botão de início/parada (START/STOP)
- (ACCOMP VOLUME)
- ⑥ Botão de transposição/afinação (TRANSPOSE/TUNE)
- 7 Botões de andamento (TEMPO)
- (8) Alto-falantes
- (9) Lista do banco de canções
- (10) Mostrador
- 11) Lista ritmos
- 12 Lista de sons
- 3 Nome de acorde
- (14) Lista dos instrumentos de percussão
- 15 Botão de ritmo (RHYTHM)
- 16 Botão de som (TONE)
- Description de banco de canções (SONG BANK)

- 18 Botões [+]/[-]
 - Valores negativos podem ser mudados somente utilizando [+] e [-] para aumentar ou diminuir o valor exibido.
- 19 Botões numéricos/Botões de especificação dos acordes
 - Para a introdução de números para mudar os ajustes exibidos.
 - Para a introdução de dados de especificação de um acorde usando o livro de acordes.
- 20 Botão de retrocesso (REW)
- 21 Botão de avanço (FF)
- 22 Botão de parada (STOP)
- 3 Botão de reprodução/pausa (PLAY/PAUSE)
- ② Botão de Ativar/Desativar Lado Esquerdo (LEFT ON/OFF)
- Botão de Ativar/Desativar Lado Direito (RIGHT ON/OFF)
- 26 Botão de acordes (CHORD)


Painel Posterior



- **② Terminal PHONES/OUTPUT**
- 28 Jaque DC 9.5V


*Fixação do Suporte de Partitura

Insira ambas as extremidades do suporte de partituras fornecido com o teclado nos dois orifícios na superfície superior.





Referência Rápida do Banco de Canções



Uma seleção de 100 canções do banco de canções vêm incorporadas para o seu desfrute de ouvir ou tocar junto. Uma simples operação corta a parte da melodia ou a parte do acompanhamento da canção, permitindo-lhe tocar junto no teclado. Consulte a seção "Utilização do Banco de Canções" na página P-22 para maiores detalhes sobre como tocar junto com as canções do banco de canções.

Execução de uma canção do banco de canções

Para tocar uma canção do banco de canções


- 1 Ajuste o interruptor POWER/MODE para NORMAL.
- 2 Utilize o controle MAIN VOLUME para abaixar o volume do teclado para um nível relativamente baixo.
- 3 Pressione o botão SONG BANK para entrar no modo do banco de canções.




4 Utilize a lista do banco de canções para encontrar a canção que deseja executar, e em seguida utilize os botões numéricos para introduzir o número de dois dígitos da canção.

Exemplo: Para selecionar "68", introduza 6 e em seguida 8.

- Nem todas as canções disponíveis são mostradas na lista do banco de canções impressa no console do teclado. Para uma lista completa, consulte a "Lista das canções" na página A-6.
- **5** Pressione o botão PLAY/PAUSE para iniciar a execução da canção.
 - A canção é executada num laço sem fim, recomeçando cada vez que atinge o fim.







- Pressione o botão RIGHT ON/OFF de novo para ativar a parte da melodia de novo.
 - Você também pode ativar e desativar a parte do acompanhamento pressionando o botão LEFT ON/ OFF.
- 8 Pressione o botão STOP para interromper a reprodução da canção do banco de canções.
- Pressione o botão TONE para sair do modo do banco de canções e retornar à tela de seleção do som e do ritmo.



NOTA -

- Você também pode realizar as seguintes operações durante a execução de uma canção do banco de canções.
 - Pausa: Pressione o botão PLAY/PAUSE.
 - · Avanço rápido: Pressione o botão FF.
 - · Retrocesso: Pressione o botão REW.

Alimentação

Prepare uma tomada elétrica ou pilhas.


IMPORTANTE! .

- Certifique-se de observar as "Precauções de segurança" separadas. O uso incorreto deste produto cria o risco de choque elétrico e incêndio.
- Certifique-se sempre de que o Teclado Digital seja desligado antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA, ou antes de instalar e retirar as pilhas.

Uso de uma tomada elétrica doméstica

Certifique-se de utilizar somente o adaptador de CA especificado para este teclado. O uso de um tipo diferente de adaptador de CA pode causar um mau funcionamento.

Adaptador de CA especificado: AD-E95100L (plugue padrão JEITA)



IMPORTANTE! .

- O adaptador de CA fica quente ao toque após um longo período de uso. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.
- Para evitar a ruptura do fio, tome cuidado para não colocar nenhum tipo de carga sobre o cabo de alimentação.





 Nunca insira peças metálicas, lápis ou quaisquer outros objetos no terminal 9,5 V DC do produto. Fazer isso cria o risco de acidente.


Uso de pilhas

Você pode usar seis pilhas de tamanho AA para a alimentação.


 Use pilhas alcalinas ou de zinco-carbono.
 Nunca use pilhas Oryride (oxi-hidróxido de níquel) nem quaisquer outras pilhas baseadas em níquel.

Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do Teclado Digital, instale as pilhas e, em seguida, feche a tampa.

- Tome cuidado para garantir que as polaridades positivas
 (+) e negativas (-) das pilhas estejam nas direções corretas.
- 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas.



- Coloque 6 pilhas de tamanho AA no compartimento das pilhas.
 - Certifique-se de que os lados positivo (+) e negativo (-) fiquem nas direções corretas.



3 Insira as lingüetas da tampa do compartimento das pilhas nos orifícios providos e feche a tampa.



Informação importante sobre as pilhas

- O seguinte mostra a vida útil das pilhas.
 - Pilhas de zinco-carbono 2 horas*
 - * O valor acima indica a vida útil padrão da pilha em temperatura normal, com o volume do teclado num ajuste médio. Temperaturas extremas ou tocar em volume muito alto pode encurtar a vida útil das pilhas.
- Qualquer um dos seguintes sintomas indica o enfraquecimento da energia das pilhas. Substitua as pilhas o mais rápido possível sempre que qualquer um dos seguintes sintomas ocorrer.
 - Instrumento não liga
 - O mostrador está tremendo, escuro ou difícil de ler
 - Volume dos alto-falantes/fones de ouvido muito baixo
 - Distorção do som produzido
 - Interrupção ocasional do som ao tocar em volume alto
 - Falha repentina de energia ao tocar em volume alto
 - Tremulação ou escurecimento do mostrador quando se toca com o volume alto
 - Som continua a soar mesmo depois de se soltar uma tecla
 - Um som totalmente diferente soa
 - Execução anormal de um padrão de ritmo e de uma canção do banco de canções

Desligamento automático do teclado

O Teclado Digital será apagado automaticamente para preservar a energia se você não realizar nenhuma operação dentro de aproximadamente seis minutos.

Para desativar a função de desligamento automático

Mantenha o botão TONE pressionado ao ligar o teclado para desativar a função de desligamento automático.

NOTA_

- Quando o desligamento automático está desativado, o teclado não é desligado automaticamente independentemente de quanto tempo ele for deixado sem operar.
- A função de desligamento automático é ativada automaticamente toda vez que o teclado é ligado.

Definições


Todos os ajustes do teclado são retornados para os ajustes predefinidos toda vez que o teclado é ligado depois de ser desligado pela operação do interruptor POWER/MODE ou pela função de desligamento automático.

Conexões

Terminal para fones de PHONES/ OUTPUT

Antes de conectar fones de ouvido ou outro equipamento externo, certifique-se primeiro de abaixar o volume do teclado e do equipamento a ser conectado. Depois de feita a conexão, você pode ajustar o volume ao nível desejado.

[Painel Posterior]



Conexão de fones de ouvido (Figura 1)

A conexão de fones de ouvido corta a saída dos alto-falantes embutidos do teclado, e assim é possível tocar o teclado mesmo durante a noite sem incomodar os outros.

Equipamento de áudio (Figura 2)

Conecte o teclado a um equipamento de áudio usando um cabo de conexão à venda no comércio com um plugue padrão em uma extremidade e dois plugues de pino na outra extremidade. Repare que o plugue padrão que se conecta ao teclado deve ser um plugue estéreo; caso contrário, o som será produzido somente por um dos canais estéreo. Nesta configuração, deve-se normalmente ajustar o seletor do equipamento de áudio para o terminal (usualmente marcado com AUX IN ou algo similar) onde o cabo do teclado será conectado. Consulte o manual de instruções que acompanha o equipamento de áudio para maiores detalhes.


Amplificador de instrumento musical (Figura 3)

Utilize um cabo* de conexão à venda no comércio para conectar o teclado a um amplificador de instrumento musical.

* Certifique-se de utilizar um cabo de conexão que tem um plugue padrão estéreo na extremidade a ser conectada ao teclado, e um conector que provê uma entrada para canal dual (esquerdo e direito) ao amplificador que será conectado. O tipo errado de conector em uma das extremidades pode eliminar um dos canais estéreo.

Ao conectar a um amplificador de instrumento musical, ajuste o volume do teclado a um nível relativamente baixo e faça os ajustes do volume de saída usando os controles do amplificador.

[Exemplo de conexão]



Acessórios e opções


Utilize somente os acessórios e opções especificados para este teclado. O uso de itens não autorizados cria o perigo de incêndio, choque elétrico, e lesões pessoais.

 Você pode obter informações sobre os acessórios que são vendidos separadamente para este produto do catálogo da CASIO disponível no seu revendedor, ou do site da CASIO na Web no seguinte endereço URL.

http://world.casio.com/



Operações Básicas



Esta seção oferece informações sobre como executar as operações básicas do teclado.

Execução do teclado

Para tocar o teclado

- Ajuste o interruptor POWER/MODE para NORMAL.
- 2 Utilize o controle MAIN VOLUME para abaixar o volume do teclado.
 - É sempre uma boa idéia ajustar o volume do teclado para um som relativamente baixo antes de tocar.
- Toque alguma coisa no teclado.

Escolha de um som

Este teclado vem com 100 sons incorporados. Utilize o seguinte procedimento para escolher o som desejado.

Para escolher um som

- Encontre o som que deseja utilizar na lista TONE do teclado e observe seu número.
 - Nem todos os sons disponíveis são mostrados na lista de sons impressa no console do teclado. Para uma lista completa, consulte "Lista de sons" na página A-1.
- Pressione o botão TONE.



Aparece quando o botão TONE é pressionado.



3 Utilize os botões numéricos para introduzir o número de dois dígitos do som desejado.

Exemplo: Para escolher "26", introduza 2 e em seguida 6.

NOTA.

- Sempre introduza todos os dois dígitos para o número do som, incluindo os zeros não-significativos (se houver). Se você introduzir um dígito e parar, o mostrador apagará sua introdução automaticamente depois de alguns segundos.
- · Você também pode aumentar o número do som exibido pressionando [+] e diminuí-lo pressionando [-].



Sons de combinação

Os dois tipos de sons de combinação que são disponíveis são descritos a seguir.

Sons estratificados (Números de som: 80 a 89)

Exemplo: 80 STR PIANO

Este som estratifica o som de cordas com um som de piano de modo que ambos soem quando uma tecla do teclado for pressionada.

Sons divididos (Números de som: 90 a 96)

Exemplo: 90 BASS/PIANO

Este som divide o teclado de modo que uma gama seja designada com um som de baixo e uma outra gama seja designada com um som de piano.



Sons de percussão

Exemplo: 99 PERCUSSION

Este som designa vários sons de percussão ao teclado. Consulte a "Lista dos instrumentos de Percussão" na página A-4 para maiores detalhes.

Sons de efeitos sonoros

Com os sons de efeitos sonoros 77 a 79, o tipo de som produzido depende da oitava onde a tecla pressionada está localizada. Quando 78 PHONE é selecionado, os tipos de som disponíveis são PUSH TONE 1, PUSH TONE 2, RING 1, RING 2 e BUSY SIGNAL.

Polifonia

O termo polifonia refere-se ao número máximo de notas que se pode tocar ao mesmo tempo. O teclado tem uma polifonia de 12 notas, que inclui tanto as notas tocadas pelo usuário como os padrões de ritmo e de acompanhamento automático executados pelo teclado. Isso significa que quando um padrão de ritmo ou de acompanhamento automático estiver sendo executado pelo teclado, o número de notas (polifonia) disponível para a execução do teclado é diminuído. Repare também que algumas notas oferecem uma polifonia de apenas 6 notas.

NOTA -


 Quando um ritmo ou acompanhamento automático estiver tocando, o número de sons tocados simultaneamente é reduzido.

Amostragem Digital

O número de sons disponíveis neste teclado foram gravados e processados usando uma técnica chamada amostragem digital. Para garantir um alto nível de qualidade tonal, são tomadas amostras nas gamas baixa, média e alta, as quais são combinadas depois para proporcionar sons que são incrivelmente semelhantes aos originais. Podem-se perceber pequenas diferenças no volume ou qualidade do som para alguns sons quando os mesmos forem tocados em posições diferentes no teclado. Isso é um resultado inevitável da amostragem múltipla, e não é um sinal de mau funcionamento.



Acompanhamento Automático



Este teclado toca as partes do baixo e acorde automaticamente de acordo com os acordes que você dedilha. As partes do baixo e acorde são tocadas com sons selecionados automaticamente de acordo com o ritmo que você está usando. Isso significa que você tem acompanhamentos completos e realísticos para as notas da melodia que você toca com a sua mão direita, criando a sensação de um conjunto de uma pessoa.

Escolha de um ritmo

Este teclado oferece-lhe 100 ritmos excitantes que você pode selecionar com o seguinte procedimento.

Para escolher um ritmo

- Encontre o ritmo que deseja usar na lista RHYTHM e anote seu número.
 - Nem todos os ritmos disponíveis são mostrados na lista de ritmos impressa no console do teclado. Para uma lista completa, refira-se à "Lista de ritmos" na página A-5.
- Pressione o botão RHYTHM.

Aparece quando se pressiona botão RHYTHM.





3 Utilize os botões numéricos para introduzir o número de dois dígitos para o ritmo que deseja selecionar.

Exemplo: Para selecionar "64", introduza 6 e em seguida 4.

- "00" é o ritmo predefinido inicial sempre que você liga o teclado.
- Você também pode aumentar o valor do número de ritmo exibido pressionando [+] e diminuí-lo pressionando [-].

Execução de um ritmo

Utilize o seguinte procedimento para iniciar e interromper a execução de um ritmo.


Para executar um ritmo

- 1) Ajuste o interruptor POWER/MODE para NORMAL.
- Pressione o botão START/STOP para iniciar a execução do ritmo selecionado atualmente.
- Para parar a execução do ritmo, pressione o botão START/STOP de novo.

NOTA_

• Todas as teclas do teclado são teclas de melodia quando o interruptor POWER/MODE está na posição NORMAL.





Ajuste do andamento

Você pode ajustar o andamento da execução do ritmo dentro de uma faixa de 20 a 255 batidas por minuto. O ajuste do andamento é aplicado na execução dos acordes do acompanhamento automático e operações do banco de canções.

Para ajustar o andamento



Utilize os botões TEMPO (▲ / ▼) para ajustar o andamento.

- ▲ : Aumenta o valor do andamento.
- ▼ : Diminui o valor do andamento.

Exemplo: Mantenha o botão ▼ pressionado até que o valor 110 para o andamento apareça no mostrador.



NOTA.

 Pressionar ambos botões TEMPO (▲ ou ▼) ao mesmo tempo reposiciona o valor do andamento para o valor predefinido do ritmo selecionado atualmente.

Utilização do acompanhamento automático

O seguinte procedimento descreve como utilizar a função de acompanhamento automático do teclado. Antes de começar, você deve primeiro escolher o ritmo desejado e ajustar o andamento do ritmo para o valor desejado.

Para utilizar o acompanhamento automático

- 1 Ajuste o interruptor POWER/MODE para CASIO CHORD ou FINGERED.
- 2 Pressione o botão START/STOP para iniciar a execução do ritmo selecionado atualmente.
- Toque um acorde.
 - O procedimento que você deve utilizar para tocar um acorde depende da posição corrente do interruptor POWER/MODE. Consulte as páginas seguintes para maiores detalhes sobre a execução de acordes.

CASIO CHORDPágina P-19 FINGEREDPágina P-20



Para interromper a execução do acompanhamento automático, pressione o botão START/STOP de novo.


Acompanhamento Automático



CASIO CHORD

Este método de execução de acordes permite que qualquer um toque acordes facilmente, independentemente de seu conhecimento e experiência musical. O seguinte descreve o "Teclado de acompanhamento" e "Teclado de melodia" do método CASIO CHORD, e ensina-lhe como tocar CASIO CHORD.

Teclado de Acompanhamento e Teclado de Melodia do Método CASIO CHORD



NOTA

- O teclado de acompanhamento pode ser usado somente para tocar acordes.
 - Nenhum som será produzido se você tentar tocar notas de melodia individuais no teclado de acompanhamento.

Tipos de Acorde

O acompanhamento CASIO CHORD permite-lhe tocar quatro tipos de acordes com um mínimo de dedilhado.

Tipos de Acordes	Exemplo
Acordes maiores Os nomes de acordes maiores são marcados acima das teclas do teclado de acompanhamento. Repare que o acorde produzido quando você pressiona uma tecla do teclado de acompanhamento não muda a oitava, independentemente da tecla que você usar para tocá-lo.	C maior (C)
Acordes menores (m) Para tocar um acorde menor, mantenha a tecla do acorde maior pressionada e pressione qualquer outra tecla do teclado de acompanhamento localizada à direita da tecla do acorde maior.	C menor (Cm)
Acordes de sétima (7) Para tocar um acorde de sétima, mantenha a tecla de acorde maior pressionada e pressione quaisquer outras duas teclas do teclado de acompanhamento localizadas à direita da tecla de acorde maior.	C sétima (C7)
Acordes de sétima menor (m7) Para tocar um acorde de sétima menor, mantenha a tecla de acorde maior pressionada e pressione quaisquer outras três teclas do teclado de acompanhamento localizadas à direita da tecla de acorde maior.	C de sétima menor (Cm7)

NOTA _


 Não faz diferença se você pressiona teclas pretas ou brancas à direita de uma tecla de acorde maior ao tocar acordes menores e de sétima.



FINGERED


O método FINGERED oferece-lhe um total de 15 tipos de acordes diferentes. O seguinte descreve o "Teclado de acompanhamento" e o "Teclado de melodia" do método FINGERED, e ensina-lhe como tocar um acorde de C fundamental utilizando o método FINGERED.

Teclado de Acompanhamento e Teclado de Melodia FINGERED Keyboard



NOTA

 O teclado de acompanhamento pode ser usado somente para tocar acordes. Nenhum som será produzido se você tentar tocar notas de melodia individuais no teclado de acompanhamento.



Consulte os "Quadros de Acordes Dedilhados" na página A-2 para maiores detalhes sobre como tocar acordes com outras notas fundamentais.

NOTA _


- Exceto para os acordes especificados na nota^{*1} acima, os dedilhados invertidos (isto é, tocar E-G-C ou G-C-E no lugar de C-E-G) produzem os mesmos acordes de um dedilhado normal.
- Exceto para a exceção especificada na nota*² acima, todas as teclas que formam um acorde devem ser pressionadas. Deixar de pressionar uma única tecla não produzirá o acorde FINGERED desejado.

P-20

^{*1:} Dedilhados invertidos não podem ser usados. A nota mais baixa é a nota fundamental.

^{*2:} O mesmo acorde pode ser tocado sem pressionar a 5ª G.





Utilização de um padrão de recheio

Os padrões de recheio permitem-lhe mudar momentaneamente o padrão de ritmo para acrescentar alguma variação interessante às suas execuções.

O seguinte procedimento descreve como utilizar a função de recheio.

Para inserir um recheio





Início por encadeamento do acompanhamento com execução de ritmo

Você pode configurar o teclado para iniciar a execução do ritmo ao mesmo tempo que toca o acompanhamento no teclado.

O seguinte procedimento descreve como utilizar o início por encadeamento. Antes de iniciar, você deve primeiro escolher o ritmo desejado, ajustar o andamento, e utilizar o interruptor POWER/MODE para selecionar o método de execução de acordes que deseja utilizar (CASIO CHORD, FINGERED).

Para utilizar o início por encadeamento

Pressione o botão SYNCHRO/FILL-IN para preparar o teclado para o início por encadeamento.





Toque um acorde no teclado de acompanhamento e o padrão de ritmo começará a tocar automaticamente.

NOTA -

- Se o interruptor POWER/MODE estiver na posição NORMAL, apenas o ritmo tocará (sem um acorde) guando você tocar o teclado.
- Para cancelar o início por encadeamento, pressione o botão SYNCHRO/FILL-IN de novo.

Ajuste do volume do acompanhamento

Você pode ajustar o volume das partes do acompanhamento como um valor na faixa de 0 (mínimo) a 9.



Pressione o botão ACCOMP VOLUME.

Ajuste do volume do acompanhamento atual



2 Utilize os botões numéricos ou os botões [+]/[-] para mudar o valor do ajuste corrente do volume. *Exemplo*: 5


5 Acomp Vol

NOTA .

- O valor corrente do volume do acompanhamento que aparece no passo 1 desaparece do mostrador automaticamente se você não introduzir nada dentro de aproximadamente cinco segundos.
- Pressionar os botões [+] e [-] ao mesmo tempo ajusta automaticamente o volume do acompanhamento para 7.



Utilização do Banco de Canções



Uma seleção de 100 canções do banco de canções vêm incorporadas para simplesmente ouvir ou tocar junto. Você pode desativar a parte da mão esquerda ou a parte da mão direita para praticar com a parte restante.

Execução de uma canção do banco de canções

Para tocar uma canção do banco de canções

- 1 Ajuste o interruptor POWER/MODE para NORMAL.
- Ajuste volume principal e o volume do acompanhamento.
- Pressione o botão SONG BANK para entrar no modo do banco de canções.



Aparece quando o botão SONG BANK é pressionado.

4 Utilize a lista do banco de canções para encontrar a canção que deseja executar, e em seguida utilize os botões numéricos para introduzir o número de dois dígitos da canção.

Exemplo: Para selecionar "50", introduza 5 e em seguida 0.

 Nem todas as canções disponíveis são mostradas na lista do banco de canções impressa no console do teclado. Para uma lista completa, consulte a "Lista das canções" na página A-6.

NOTA

- "00" é a canção predefinida do banco de canções sempre que o teclado é ligado.
- Você também pode incrementar o número da canção exibido pressionando [+], ou decrementar o número pressionando [-].
- Antes de avançar para o próximo passo, que inicia realmente a execução, você pode ajustar o andamento (página P-18), escolher um som (página P-15) para a parte da melodia, ou desativar a parte da mão esquerda ou da mão direita (página P-25).
- Pressione o botão PLAY/PAUSE para iniciar a execução da canção.

Aparece quando o botão PLAY/PAUSE é pressionado.



6 Pressione o botão STOP para interromper a execução da canção do banco de canções.



Para interromper temporariamente a execução da canção do banco de canções



Enquanto a canção estiver tocando, pressione o botão PLAY/PAUSE para interrompê-la temporariamente.

O indicador " II " aparece no mostrador enquanto uma canção está pausada.





Para continuar a execução, pressione o botão PLAY/ PAUSE de novo.

Para retroceder rapidamente durante a reprodução



Enquanto a execução estiver em progresso, mantenha o botão REW pressionado.

O indicador "◀◀" aparece no mostrador enquanto o retrocesso rápido está em progresso.



- O teclado emite bipes durante o retrocesso rápido para dar-lhe uma idéia de onde você está localizado na canção.
 1 bipe: indica a mudança para um outro compasso.
 2 bipes: indica o começo da canção.
- Para continuar com a execução normal, solte o botão REW.

Para avançar rapidamente durante a reprodução



Enquanto a execução estiver em progresso, mantenha o botão FF pressionado.

O indicador "►►" aparece no mostrador enquanto a operação de avanço rápido está em progresso.



- O teclado emite bipes durante o retrocesso rápido para dar-lhe uma idéia de onde você está localizado na canção.
 1 bipe: indica a mudança para um outro compasso.
 3 bipes: indica o fim da canção.
- 2

Para continuar com a execução normal, solte o botão FF.

NOTA -

- Cada vez que você seleciona uma nova canção do banco de canções, as definições do som, andamento e ritmo do teclado mudam para as definições programadas para a canção selecionada, e o nível do volume do acompanhamento muda para 7.
- Você pode alterar as definições do som e do andamento durante a reprodução de uma canção, mas não pode alterar a definição do ritmo.
- Você também pode ajustar o volume do acompanhamento (página P-21) para as cancões de 00 a 80.

Exibição do Modo do Banco de Canções

No modo do banco de canções, o mostrador exibe uma grande variedade de informações sobre a canção sendo tocada.

[Exibição da execução]


Notas tocadas



NOTA.

 Os nomes dos acordes não são exibidos para as canções de 81 a 99.





Ajuste do Andamento de uma Canção do Banco de Canções

Para mudar o andamento de uma canção do banço de canções

O andamento pode ser ajustado dentro da faixa de 20 a 255 tempos por minuto. O ajuste do andamento pode ser ajustado enquanto a canção estiver parada, tocando, ou pausada.



Utilize os botões TEMPO (\blacktriangle / \blacktriangledown) para ajustar o andamento.

- ▲ : cada pressão aumenta o valor
- ▼: cada pressão diminui o valor

NOTA.

- Pressionar os botões TEMPO [▲] e [▼] ao mesmo tempo retorna o ajuste do andamento ao valor predefinido para a canção atualmente selecionada.
- As canções do banco de canções de 81 a 99 são arranjadas de modo que seus andamentos mudem no meio das canções. No entanto, se você utilizar o procedimento acima para mudar o ajuste do andamento durante a reprodução dessas canções, o andamento ajustado será usado para a canção inteira, não sendo realizada nenhuma mudança no meio da canção.

Mudança do som da melodia da canção do banco de canções

Você pode selecionar qualquer um dos 100 sons do teclado para tocar a parte da melodia de uma canção do banco de canções. O ajuste do som pode ser mudado enquanto a canção estiver parada ou tocando.



Enquanto a canção estiver tocando, pressione o botão TONE.





Encontre o som desejado na lista de sons, e em seguida utilize os botões numéricos ou os botões [+] e [-] para especificar o número do som.

Exemplo: Para selecionar "30 VIOLIN", introduza 3 e em seguida 0.

NOTA -

- Pressionar os botões [+] e [-] ao mesmo tempo seleciona o som "00".
- Com as canções de duas mãos (81 a 99), você pode selecionar sons tanto para a parte da mão esquerda como para a parte da mão direita.
- Para retornar uma canção do banco de canções para seus ajustes originais, simplesmente selecione tal canção de novo.



Execução com uma Canção do Banco de Canções

Cada canção do banco de canções tem uma parte de mão esquerda (acompanhamento) e uma parte de mão direita (melodia). Você pode desativar a parte da mão esquerda ou a parte da mão direita de uma canção do banco de canções e tocar junto com a parte restante no teclado.

Números de canção	00 a 80	81 a 99
Tipo de acompanhamento	Acompanhamento automático	Solo de piano
Parte da mão esquerda	Acompanhamento automático (percussão, baixo, acordes)	Notas da mão esquerda
Parte da mão direita	Melodia	Notas da mão direita

Para tocar junto com uma canção do banco de canções



Realize os passos de 1 a 4 do procedimento "Para tocar uma canção do banco de canções" na página P-22 para selecionar a canção que deseja tocar junto.



Pressione o botão RIGHT ON/OFF ou LEFT ON/ OFF para a parte que deseja desativar.

- Pressione RIGHT ON/OFF para desativar a parte da mão direita (melodia), ou LEFT ON/OFF para desativar a parte da mão esquerda (acompanhamento).
- O mostrador exibe o estado de ativação/ desativação de cada parte.

Exemplo: Parte da mão esquerda ativada, parte da mão direita desativada





Pressione o botão PLAY/PAUSE para iniciar a execução da canção do banco de canções.

- Somente a parte (melodia ou acompanhamento) que está ativada é tocada e, portanto, você pode tocar a outra parte no teclado.
- Você pode pressionar os botões RIGHT ON/OFF e LEFT ON/OFF para ativar e desativar as partes enquanto a execução estiver em progresso.



4) Para terminar a execução, pressione o botão STOP.

Canções de acompanhamento automático (números de cancão 00 a 80)

Durante a reprodução dessas canções no modo do banco de canções, o método de especificação do acorde para a mão esquerda é sempre FINGERED.

Canções de duas mãos (números de canção 81 a 99)

Durante a reprodução dessas canções no modo do banco de canções, o teclado inteiro funciona como um teclado de melodia.

NOTA _

- Com as canções de duas mãos (81 a 99), você não pode desativar as partes da mão esquerda e da mão direita ao mesmo tempo.
- A canção do bando de canções selecionada continua a ser repetida até que você interrompa a execução pressionando o botão STOP.
- O ajuste do volume do acompanhamento (página P-21) afeta somente as canções com acompanhamento automático (00 a 80).
- Os nomes dos acordes não são exibidos durante a reprodução das canções de duas mãos (81 a 99).
- Desativar as partes da mão esquerda e da mão direita ao mesmo tempo das canções de acompanhamento automático (00 a 80) resulta na execução de um acompanhamento obrigatório (obbligato).



Som de Aplauso

Toda vez que você desativa a parte da mão esquerda ou parte da mão direita de uma canção do banco de canções e executa a canção, um som de aplauso é produzido quando a canção chega no fim.

Para desativar o som de aplauso




Pressione o botão STOP e o botão LEFT ON/OFF ou RIGHT ON/OFF ao mesmo tempo.

$$Apls=Off$$

 Pressionar o botão STOP e o botão LEFT ON/OFF ou RIGHT ON/OFF ao mesmo tempo de novo ativa o som de aplauso.

Execução consecutiva de todas as canções do banco de canções





- Pressione o botão PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução das canções do banco de canções a partir da canção 00.
- Para interromper a reprodução das canções do banco de canções, pressione o botão STOP.
 - Pausar a reprodução cancela automaticamente a reprodução consecutiva de todas as canções do banco de canções. Reiniciar a reprodução realiza a reprodução repetida da canção atual apenas.




Utilização do Livro de Acordes

O modo do livro de acordes deste teclado lhe permite usar as operações de botão para soar um acorde, mesmo que você não saiba como dedilhá-lo no teclado. Especificar um acorde usando o livro de acordes também faz que seu acompanhamento automático seja tocado.

O que é um acorde?

Um acorde é formado por uma nota fundamental, e um certo número de outras notas superpostas na mesma. Uma grande variedade de acordes diferentes pode ser criada mudandose as notas superpostas numa nota fundamental.

<Exemplo: Acorde C>




Nomes dos Acordes

Os acordes são denominados usando-se letras em caixa-alta de A a G, que indicam a nota fundamental de um acorde. Se a nota fundamental é um sustenido de um bemol, o próprio acorde é um sustenido ou um bemol. O nome de um acorde também pode ser seguido por um número de grau ou outros símbolos que indicam certas características do acorde.

<Examplos>


Nota fundamental	Sustenido F# Nota fundamental	Bemol Nota fundamental	Menor Am Nota fundamental	Sustenido Diminuto C# dim Nota fundamental
Sétima <u>G</u> 7— Grau Nota fundamental	Sétima maior FM7 Nota G fundamental	rau	Quarta sus ESUS4 Nota fundamental	

<Nomes das Notas>



Os sustenidos e os bemóis podem ser referidos usando-se um dos nomes mostrados aqui. Os nomes na fila superior da ilustração são utilizados por este teclado, porque eles são os nomes usados mais comumente na notação musical.





Para encontrar um acorde usando o Livro de Acordes



Pressione o botão CHORD para escolher o livro de acordes.





Pressione o botão CLEAR.


• Este passo é necessário para apagar qualquer nome de acorde introduzido anteriormente.



3 Se o nome do acorde desejado é um acorde não maior, utilize os botões de especificação dos acordes para especificar o tipo de acorde.

- Os tipos de acorde são indicados por letras pequenas acima dos botões de especificação de acorde.
- · Acordes não maiores incluem acordes menores, de sétima, sustenidos, etc.
- Consulte a página P-30 para maiores detalhes sobre os botões modificadores.
- Salte o passo 3 se quiser introduzir o nome de um acorde maior.

<*Examplo: F*[#]*m7-5*>






Pressione a tecla do teclado de acompanhamento que corresponde à nota fundamental do acorde.

- Isso soa o acorde apropriado.
- Um traço aparece no lugar do nome do acorde se o acorde não puder ser reconhecido pelo teclado.
- Para especificar F[#], por exemplo, pressione a tecla F[#].

<*Examplo: F*#*m7-5*>







5 Certifique-se de que o nome do acorde no mostrador é aquele que deseja. Se não for, repita o procedimento acima desde o passo 2.

NOTA.

- Você também pode utilizar os botões [+] e [-] para mudar o nome do acorde exibido.
- · O som usado para tocar os acordes tocados no teclado de acompanhamento enquanto usa o livro de acordes é igual ao som usado pela parte do acompanhamento do ritmo que estava selecionado antes do modo do livro de acordes ser selecionado. Dependendo do ritmo que estava selecionado, algumas das notas que formam um acorde podem ser omitidas quando você toca o acorde no teclado de acompanhamento no modo do livro de acordes. Isso é causado pela função de conversão de acordes interna, arranjos, e limitações de polifonia.
- Você pode pressionar o botão START/STOP para iniciar a reprodução de um padrão de ritmo e, em seguida, usar o livro de acordes para especificar um acorde. Isso fará que o padrão de ritmo mude de acordo com o acorde especificado.
- Mudar para um padrão de ritmo diferente (número de ritmo) cancela o modo do livro de acordes.



Teclas Modificadoras dos Nomes dos Acordes

Tipo de acorde	Símbolo e Nome	Referência	Tecla modificadora
maior	C (C maior)		
menor	Cm (C menor)		CLEAR 1995 16 1887 M7 D 1 2 3 4 S 6 7 8 9 9
aum	Caug (C aumentada)	C+5	CLSS was 35 ald M7 O 1 2 3 4 S 6 7 B 3 dim m) 4 m 7
sus 4	Csus4 (C sustenida com quarta)		
dim	Cdim (C diminuta)	C°	CLEAN 100 MI OF 1 OF
7ª	C7 (C com sétima)		CLEAR 1004 15 aseff 167 D 1 2 3 4 S 6 7 8 9 9 6 6 7 8 9 9 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
M7	CM7 (C maior com sétima)	Cmaj7 CΔ7	CLUM total 20 add? MO O 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 4 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 9 9 9
menor 7	Cm7 (C menor com sétima)		CLAM 1001 N 201 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
menor M7	CmM7 (C menor com maior em sétima)		CLIM 1001 10 2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
menor 7-5	Cm7-5 (C menor com sétima sustenida com quinta)	C°	CLDS 1004 15 2019 M7 CLDS 1004 15 2019 M7


Tipo de acorde	Símbolo e Nome	Referência	Tecla modificadora
7sus 4	C7sus4 (C com sétima sustenida com quarta)		CLEAR 100A 12 2 3 4 4 5 6 6 M B 3
add 9	Cadd9 (C adicionada de nova)		CLEAN TOOL 10 AIR? HT CLEAN TO THE CLEAN TO
m add 9	Cm add9 (C menor adicionada de nova)		CLEAR POON SS ARRY MY O 1 2 3 4 S 6 7 9
7ª-5	Cs7-5 (C com sétima bemol com quinta)	C7\5	CLEAR DOLL PS AND MY O 1 2 3 4 S 6 7 8 dm ang N
dim7	Cdim7 (C diminuta com sétima)		CIAR NOR 15 867 177 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOTA __

- Enquanto o nome do acorde está no mostrador, você pode pressionar as teclas no teclado de acompanhamento para encontrar os dedilhados do mesmo acorde com uma nota fundamental diferente.
- Você também pode rolar através dos nomes de acordes usando os botões [+] e [–].

П

Ajustes do Teclado



Transposição do teclado

A transposição permite-lhe elevar ou abaixar a escala global do teclado em unidades de semitom. Se você quiser tocar um acompanhamento para um vocalista que canta numa escala que é diferente do teclado, por exemplo, simplesmente utilize a transposição para mudar a escala do teclado.

Para transportar o teclado



Pressione o botão TRANSPOSE/TUNE até que a tela de transposição apareça no mostrador.





Utilize os botões [+] e [-] para mudar o ajuste de transposição do teclado.


Exemplo: Para transportar o teclado cinco semitons para

5Trans(+)

NOTA

- O teclado pode ser transportado dentro da gama de –6 até +5.
- O ajuste de transposição predefinido é "0" quando o teclado é ligado.
- Se você deixar a tela de transposição no mostrador durante aproximadamente cinco segundos sem fazer anda, a tela desaparece automaticamente.
- O ajuste de transposição também afeta o acompanhamento automático.
- Tocar uma canção do banco de canções retorna automaticamente o ajuste de transposição ao seu valor predefinido de "0".
- A gama de tom permissível dentro da qual você pode realizar uma transposição depende do som que estiver utilizando. Se uma operação de transposição fizer que uma nota fique fora da gama de tom para o som que estiver sendo utilizado, o teclado reproduzirá automaticamente a mesma nota na oitava mais próxima que cair dentro da gama de tom da nota que você estiver utilizando.





Afinação do teclado

A função de afinação permite-lhe efetuar uma afinação fina no teclado para ajustar-se com a afinação de um outro instrumento musical.

Para afinar o teclado



Pressione o botão TRANSPOSE/TUNE duas vezes para exibir a tela de afinação.





2 Utilize os botões [+] e [–] para mudar o ajuste de afinação do teclado.

Exemplo: Para abaixar a afinação em 20.



NOTA -

- O teclado pode ser afinado dentro da gama de -50 a +50 centésimos.
 - *100 centésimos é equivalente a um semitom.
- O ajuste de afinação predefinido é "00" quando o teclado é ligado.
- Se você deixar a tela de afinação no mostrador durante aproximadamente cinco segundos sem fazer nada, a tela desaparece automaticamente.
- O ajuste da afinação também afeta o acompanhamento automático.
- · Tocar uma canção do banco de canções retorna automaticamente o ajuste da afinação ao seu valor predefinido de "00".



Localização e Solução de Problemas

Problema	Causa Provável	Medida	Consulte a página
O teclado não produz nenhum som.	1. Problema com a alimentação.	Conecte o adaptador de CA corretamente, certifique-se de que os pólos (+/-) das pilhas estão nas direções corretas, e confirme que as pilhas não estão esgotadas.	Páginas P-12, 13
	2. O teclado não está ligado.	2. Ajuste o interruptor POWER/ MODE para a posição NORMAL.	Página P-15
	3. O ajuste do volume está muito baixo.	3. Utilize o controle MAIN VOLUME para aumentar o volume.	Página P-15
	4. O interruptor POWER/MODE está na posição CASIO CHORD ou FINGERED.	4. A execução normal não é possível no teclado de acompanhamento quando o interruptor POWER/MODE está na posição CASIO CHORD ou FINGERED. Mude o interruptor POWER/MODE para a posição NORMAL.	Página P-15
Qualquer um dos seguintes sintomas ocorre durante o uso de pilhas.	Energia fraca das pilhas	Substitua as pilhas com um jogo novo ou utilize o adaptador de CA.	Páginas P-12, 13
Instrumento não liga O mostrador está tremendo, ester Volume dos alto-falantes/fonestaixo Distorção do som produzido Interrupção ocasional do som adalto	curo ou difícil de s de ouvido muito o tocar em volume alto Tremulação or quando se toca Som continua a uma tecla Um som totalm Execução anorm	u escurecimento do mostrador com o volume alto a soar mesmo depois de se soltar mente diferente soa mal de um padrão de ritmo e de banco de canções	
O acompanhamento automático não soa.	O volume do acompanhamento está em 0.	Utilize o botão ACCOMP VOLUME para aumentar o volume.	Página P-21
A escala ou afinação está diferente quando se toca junto com um outro instrumento.	O parâmetro de afinação ou transposição está ajustado para um valor diferente de 0 ou 00.	Mude o valor do parâmetro de transposição ou afinação para 0 ou 00.	Páginas P-31, 32
Canção do banco de canções não toca.	A parte da mão esquerda ou mão direita está desativada.	Verifique o mostrador para ver se o indicador para uma das partes não está exibido. Se não estiver, pressione o botão da parte (LEFT ON/OFF, RIGHT ON/OFF) para exibir o indicador.	Página P-25
	2. O volume do acompanhamento está ajustado para 0.	2. Ajuste o volume do acompanhamento.	Página P-21

Especificações

Modelo:	CTK-1100/CTK-1150/CTK-1200/CTK-1250/CTK-1300
Teclado:	61 teclas de tamanho padrão, 5 oitavas
Sons:	100
Polifonia:	Máximo de 12 notas (6 para certos sons)
Acompanhamento automático Padrões de ritmo: Andamento: Acordes: Controladores de ritmo: Volume do acompanhamento:	100 Variável (236 passos,
Banco de Canções Canções: Controladores:	100 PLAY/PAUSE (Reprodução/Pausa), STOP (Parada), REW (Retrocesso), FF (Avanço), LEFT ON/OFF (Ativar/Desativar Lado Esquerdo (Acompanhamento)), RIGHT ON/OFF (Ativar/Desativar Lado Direito (Melodia))
Outras funções Transposição: Afinação:	12 passos (–6 semitons a +5 semitons) Variável (A4 = aproximadamente 440 Hz ±50 centésimos)
Terminais Terminal para fones de ouvido/saída: Terminal de fornecimento de energia:	Jaque padrão estéreo (A saída é monofônica.) Impedância de saída: 78 Ω Voltagem de saída: 4 V (RMS) MÁX. 9,5 V DC
Fornecimento de energia: Pilhas: Adaptador de CA:	Sistema de energia dual 6 pilhas de zinco-carbono ou pilhas alcalinas de tamanho AA Vida útil das pilhas: Aproximadamente 2 horas de funcionamento contínuo com pilhas de zinco-carbono AD-E95100L
Desligamento automático do teclado:	Desliga o teclado aproximadamente 6 minutos depois da última operação de tecla.
Saída dos alto-falantes:	2,0 W + 2,0 W
Consumo:	9,5 V 7,7 W
Dimensões:	$94,9 \times 30,4 \times 9,3 \text{ cm}$
Peso:	Aproximadamente 3,3 kg (incluindo as pilhas)

NOTA

P-34

[•] O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.



Precauções durante a operação

Certifique-se de ler e de observar as seguintes precauções durante a operação.

□ Localização

Evite os seguintes lugares para este produto.

- Áreas expostas à luz direta do sol e à alta umidade
- Áreas sujeitas a temperaturas extremas
- Perto de um rádio, TV, videocassete ou sintonizador
 Os dispositivos acima não causarão um mau funcionamento do produto, mas a interferência do produto pode causar interferência de áudio e vídeo de um dispositivo próximo.

☐ Manutenção pelo usuário

- Nunca use benzina, álcool, diluentes ou outros agentes químicos para limpar o produto.
- Para limpar o produto ou o seu teclado, limpe com um pano macio umedecido em uma solução fraca de água com um detergente neutro suave.

Torça bem o pano para eliminar o excesso de umidade antes de limpar.

☐ Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este produto.

O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

□ Precauções ao manipular o adaptador de CA

- Use uma tomada elétrica que seja facilmente acessível, de forma que possa desconectar o adaptador de CA quando ocorrer um mau funcionamento ou quando precisar desconectá-lo por qualquer outra razão.
- O adaptador de CA é concebido somente para uso interior. Não o use onde o mesmo possa ficar exposto a salpicos de água ou umidade. Não coloque nenhum recipiente, tal como um vaso de flores, que contenha líquido no adaptador de CA.
- Guarde o adaptador de CA em um lugar seco.
- Use o adaptador de CA em uma área aberta e bem ventilada.
- Nunca cubra o adaptador de CA com um jornal, toalha de mesa, cortina ou qualquer outro artigo similar.
- Desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica se não planejar usar o produto durante um longo período de tempo.
- Nunca tente reparar ou modificar o adaptador de CA de qualquer maneira.
- Ambiente de funcionamento do adaptador de CA

Temperatura: 0 a 40°C Umidade: 10% a 90% RH

☐ Linhas de soldagem

Podem aparecer algumas linhas no exterior do produto. Essas linhas são "linhas de soldagem" que resultam do processo de moldagem de plástico. Elas não são arranhões nem rachaduras.

☐ Etiqueta de instrumento musical

Sempre leve em consideração as pessoas à sua volta quando usar este produto. Tome especial cuidado quando tocar música tarde da noite para manter o volume a níveis que não perturbem os outros. Outras medidas que você pode tomar ao tocar música tarde da noite é fechar as janelas e usar fones de ouvido.

- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO) PROVENIENTES DO USO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTE MANUAL OU DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- A aparência real do produto pode ser diferente da mostrada nas ilustrações neste Guia do Usuário.
- Os nomes das empresas e produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de outros.

Apêndice

Lista de sons

PIANO)
00	PIANO 1
01	PIANO 2
02	HONKY-TONK
03	STUDIO PIANO
04	ELEC PIANO 1
05	ELEC PIANO 2
06	ELEC PIANO 3
07	ELEC PIANO 4
08	HARPSICHORD
09	CLAVELECTRO
ORG	AN
10	ELEC ORGAN 1
11	ELEC ORGAN 2
12	ELEC ORGAN 3
13	ELEC ORGAN 4
14	CHURCH ORGAN
15	PIPE ORGAN
16	REED ORGAN
17	ACCORDION
18	BANDONEON
19	HARMONICA
GUIT	AR/BASS
20	GUT GUITAR
21	ACOUS GUITAR
22	JAZZ GUITAR
23	ELEC GUITAR
24	MUTE GUITAR
25	DIST GUITAR
26	WOOD BASS
27	ELEC BASS
28	SLAP BASS
29	BANJO
	NGS/ENSEMBLE
30	VIOLIN
31	CELLO
32	HARP
33	STRINGS 1
34	STRINGS 2
35	STRINGS 3
36	SYNTH-STR 1
37	SYNTH-STR 2
38	CHOIR
39	VOICE OOH


BRAS	SS/REED/PIPE
40	TRUMPET
41	TUBA
42	BRASS ENS
43	FR.HORN 1
44	FR.HORN 2
45	BRASS 1
46	BRASS 2
47	SYN-BRASS 1
48	SYN-BRASS 2
49	SYN-BRASS 3
50	SOPRANO SAX
51	ALTO SAX
52	TENOR SAX
53	OBOE
54	CLARINET
55	PICCOLO
56	FLUTE
57	RECORDER
58	PAN FLUTE
59	WHISTLE
SYN	TH-SOUND
60	SYN-LEAD 1
61	SYN-LEAD 2
62	SYN-LEAD 3
63	SYN-CALLIOPE
64	SYN-PAD 1
65	SYN-PAD 2
66	
	SYN-PAD 3
67	SYN-PAD 3 GLASS HMCA
l .	
67	GLASS HMCA
67 68	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP
67 68 69	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS
67 68 69 70	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP COSMIC SOUND SOUNDTRACK
67 68 69 70 71	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP COSMIC SOUND
67 68 69 70 71 72	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP COSMIC SOUND SOUNDTRACK
67 68 69 70 71 72 73	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP COSMIC SOUND SOUNDTRACK SPACE PAD
67 68 69 70 71 72 73 74	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP COSMIC SOUND SOUNDTRACK SPACE PAD VOICE BASS
67 68 69 70 71 72 73 74 75	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP COSMIC SOUND SOUNDTRACK SPACE PAD VOICE BASS APPLAUSE
67 68 69 70 71 72 73 74 75	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP COSMIC SOUND SOUNDTRACK SPACE PAD VOICE BASS APPLAUSE SYNTH-SFX
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76	GLASS HMCA COUNTRY FARM SYN-BASS PEARL DROP COSMIC SOUND SOUNDTRACK SPACE PAD VOICE BASS APPLAUSE SYNTH-SFX VEHICLE

LAYER	
80	STR PIANO
81	STR E.PIANO
82	CHOIR E.P
83	CHOIR ORGAN
84	STR GUITAR
85	STR HARP
86	BRASS STR
87	VIB PAD
88	12 STR GTR
89	CHOIR STR
SPLIT/	PERCUSSION
SPLIT/ 90	PERCUSSION BASS/PIANO
90	BASS/PIANO
90 91	BASS/PIANO BASS/E.PIANO
90 91 92	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB
90 91 92 93	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB BASS/GUT GTR
90 91 92 93 94	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB BASS/GUT GTR V.BASS/OOH
90 91 92 93 94 95	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB BASS/GUT GTR V.BASS/OOH STR/PIANO
90 91 92 93 94 95 96	BASS/PIANO BASS/E.PIANO BASS/VIB BASS/GUT GTR V.BASS/OOH STR/PIANO STR/TRUMPET




Quadros de Acordes Dedilhados

Esta tabela mostra os dedilhados da mão esquerda (incluindo as formas invertidas) para um certo número de acordes frequentemente usados.



Chord Type Root	М	m	7	m7	dim7	M7	m7-5	dim
С	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
C# (D♭)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
D	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
E [,] (D#)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
Е	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
F	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
F# (G♭)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
G	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2]
A (G #)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
А	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	*	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
B , (A #)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	*	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]
В	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	*	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2]

Os acordes marcados com um asterisco (*) não podem ser tocados no modo de dedilhado neste teclado.



Apê

Lista dos instrumentos de Percussão

• O som PERCUSSION (som 99) designa 39 sons de percussão ao teclado como mostrado abaixo. Os sons designados a cada tecla são indicados acima das teclas.



* Nenhum som é produzido quando as teclas nesta gama são pressionadas.

®	BASS DRUM	\$	OPEN HI-HAT	8	COWBELL	Ġ _{\toles}	LOW TIMBALE
8	SIDE STICK	9 1	MID TOM 1	*47	CRASH CYMBAL 2	ÉP	HIGH AGOGO
8	ACOUSTIC SNARE	9 2	HIGH TOM 2	N	CLAVES	PP	LOW AGOGO
703	HAND CLAP	*47	CRASH CYMBAL 1	8	RIDE CYMBAL 2		CABASA
8	ELECTRIC SNARE	9 1	HIGH TOM 1	Ď	HIGH BONGO	P	MARACAS
₽ 2	LOW TOM 2	8	RIDE CYMBAL 1		LOW BONGO	⊕ v	VOICE BASS DRUM
\$	CLOSED HI-HAT	a	CHINESE CYMBAL	9	MUTE HIGH CONGA		VOICE SNARE
9 1	LOW TOM 1	7	RIDE BELL	8	OPEN HIGH CONGA	ئ و	VOICE CLOSED HI-HAT
\$	PEDAL HI-HAT	0	TAMBOURINE	8	LOW CONGA	\$ 0	VOICE OPEN HI-HAT
9 2	MID TOM 2	4	SPLASH CYMBAL	6	HIGH TIMBALE		



POI	PS I
00	CLUB POP
01	VOCAL POP
02	RAP POP
03	FUNKY POP 1
04	SOUL BALLAD
05	POP BALLAD
06	LOVE BALLAD
07	FUNKY POP 2
08	EPIC BALLAD
09	LITE POP
POI	PS II
10	16 BEAT SHFL
11	16 BEAT POP
12	16 BEAT FUNK
13	8 BEAT POP
14	8 BEAT SOUL
15	8 BEAT SHFL
16	DANCE POP 1
17	DANCE POP 2
18	POP FUSION
19	FOLKIE POP
RO	CK
20	ROCK WALTZ
21	SLOW ROCK 1
22	SLOW ROCK 2
23	SOFT ROCK 1
24	SOFT ROCK 2
25	SOFT ROCK 3
26	POP ROCK 1
27	POP ROCK 2
28	50'S ROCK
29	60'S SOUL
30	4 BEAT ROCK
31	ROCK
32	HEAVY ROCK
33	8 BEAT ROCK
34	STRAIGHT ROCK
35	HEAVY METAL
36	TWIST
37	NEW ORLNS R&R
38	CHICAGO BLUES
39	R&B

JAZZ/FUSION		
40	BIG BAND	
41	SLOW SWING	
42	SWING	
43	FOX TROT	
44	JAZZ WALTZ	
45	MODERN JAZZ	
46	COOL	
47	HARD BOP	
48	ACID JAZZ	
49	LATIN FUSION	
DA	NCE/FUNK	
50	VOCAL GROOVE	
51	RAVE	
52	CLUB GROOVE	
53	TECHNO	
54	TRANCE	
55	HOUSE	
56	GROOVE SOUL	
57	DISCO	
58	RAP	
59	FUNK	
	ROPEAN	
60	POLKA 1	
61	POLKA 2	
62	MARCH 1	
63	MARCH 2	
64	WALTZ	
65	VIENNESE WALTZ	
66	FRENCH WALTZ	
67	SLOW WALTZ	
68	SERENADE	
69	TANGO 1	

LAT	LATIN		
70	BOSSA NOVA		
71	SAMBA		
72	MAMBO		
73	RHUMBA		
74	CHA-CHA-CHA		
75	MERENGUE		
76	REGGAE		
77	BOLERO		
78	TANGO 2		
79	LAMBADA		
80	PUNTA		
81	CUMBIA		
82	SKA		
83	TEX-MEX		
84	SALSA		
85	FOLKLORE		
86	PASODOBLE		
87	RUMBA CATALANA		
88	SEVILLANA		
VA	RIOUS		
89	FOLK		
90	COUNTRY		
91	BLUEGRASS		
92	TOWNSHIP		
93	FAST GOSPEL		
94	SLOW GOSPEL		
95	ADANI		
96	BALADI		
97	BAROQUE		
98	ENKA		
99	NEW AGE		



Lista das cancões

BANCO DE CANÇÕES

- 00 **IUPITER FROM "THE** PLANETS" 01 DECK THE HALL 02 WE WISH YOU A MERRY **CHRISTMAS**
- 03 JINGLE BELLS 04 SILENT NIGHT 05 IOY TO THE WORLD
- 06 O CHRISTMAS TREE WHEN THE SAINTS GO
- 07 MARCHING IN 08 **GREENSLEEVES**
- 09 AMAZING GRACE 10
- **JOSHUA FOUGHT THE** BATTLE OF IERICHO 11 AULD LANG SYNE
- 12 TWINKLE TWINKLE LITTLE **STAR**
- 13 LIGHTLY ROW
- 14 ACH DU LIEBER AUGUSTIN
- 15 LONDON BRIDGE
- 16 J'AI PERDU LE DO DE MA **CLARINETTE**
- 17 SUR LE PONT D'AVIGNON
- 18 GRANDFATHER'S CLOCK
- 19 I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
- 20 LITTLE BROWN JUG
- 21 LONG LONG AGO
- MICHAEL ROW THE BOAT 22 ASHORE
- 23 THE NOBLE DUKE OF YORK
- 24 SIPPIN' CIDER THROUGH A **STRAW**
- 25 UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
- 26 SUMM SUMM SUMM
- 27 THE MUFFIN MAN
- 28 ANNIE LAURIE
- 29 **DANNY BOY**
- 30 MY BONNIE
- IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR **HANDS**
- 32 MY DARLING **CLEMENTINE**
- 33 HOME SWEET HOME

- MY WILD IRISH ROSE
- 35 DOWN IN THE VALLEY
- 36 SHE WORE A YELLOW RIBBON
- 37 HOUSE OF THE RISING SUN
- 38 **AURA LEE**
- 39 WHEN IOHNNY COMES MARCHING HOME
- 40 CAMPTOWN RACES
- 41 SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)
- 42 IEANNIE WITH THE LIGHT **BROWN HAIR**
- 43 YANKEE DOODLE
- 44 RED RIVER VALLEY
- 45 MY OLD KENTUCKY HOME
- 46 HOME ON THE RANGE
- 47 OH! SUSANNA
- 48 BEAUTIFUL DREAMER
- 49 TURKEY IN THE STRAW
- 50 ALOHA OE
- 51 JAMAICA FAREWELL
- 52 **HOLDIRIDIA**
- 53 SANTA LUCIA
- 54 LA CUCARACHA
- 55 LA PALOMA
- 56 CIELITO LINDO
- 57 **TROIKA**
- 58 SZLA DZIEWECZKA
- 59 WALTZING MATILDA
- 60 AJO MAMMA
- 61 RASA SAYANG
- 62 SAKURA SAKURA
- 63 AIR FROM "SUITE no.3" 64 SPRING FROM "THE FOUR
- SEASONS" 65 TOY SYMPHONY
- 66 SYMPHONY no.101 "CLOCK" 2nd Mov.
- 67 SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
- 68 ODE TO JOY
- 69 **BRIDAL MARCH FROM** "LOHENGRIN"
- 70 TRIUMPHAL MARCH FROM "AIDA"
- 71 BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"

- LA DONNA É MOBILE FROM "RIGOLETTE"
- 73 POLKA FROM "THE BARTERED BRIDE"
- 74 CHANSON DU TOREADOR FROM "CARMEN"
- 75 HABANERA FROM "CAR-MEN"
- PRELUDE FROM 76 "L'ARLÉSIENNE"
- 77 LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"
- MARCH FROM "THE 78 NUTCRACKER"
- 79 SCENE FROM "SWAN LAKE"
- THAIS MEDITATION 80
- 81 MINUET IN G MAIOR
- 82 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
- 83 GAVOTTE (GOSSEC)
- 84 CANON (PACHELBEL)
- 85 LARGO (HÄNDEL)
- 86 **CHOPSTICKS**
- 87 AMERICAN PATROL
- 88 THE ENTERTAINER
- GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
- 90 FRÖHLICHER LANDMANN
- 91 PIANO SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mov.
- 92 FÜR ELISE
- 93 TURKISH MARCH (MOZART)
- PIANO SONATA K.545 1st
- 95 WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S DREAM"
- 96 **HUNGARIAN DANCES no.5**
- 97 NOCTURNE op.9-2 (CHOPIN)
- ETUDE op.10-3 "CHANSON DE L'ADIEU"
- VALSE op.64-1 "PETIT CHIEN"



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

CASIO_®